Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	0	00000	000	00	00

MeshTastic@SichFreun

Sicherheitsfreunde Meshtastic Workshop

byteborg

2024-09-13

byteborg MeshTastic@SichFreun

inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
●	0	00000	000	00	00

1 Motivation







▲□▶ ▲□▶ ▲目▶ ▲目▶ 三日 - のへで

byteborg MeshTastic@SichFreun

Inhalt O	Motivation ●	Hardware 00000	Software 000	Benutzen 00	Ende 00

Motivation

- (Private) Kommunikation untereinander, unabhängig von Netzinfrastruktur
- Erfahrung mit digitalem Datenfunk sammeln
- Nerdiges Basteln
- Weil's geht

Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	O	●0000	000	00	oo

Plattformen/Module

Plattformen

- ESP32
- nrf52840
- RasPi 2040

Radios

- Semtech SX1262/SX127x/SX1280
- HopeRF RFM950W

Als Radiochip will man eher den SX1262 haben, der ist empfindlicher und hat mehr Leistung die anderen.

Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	0	0●000	000	00	00

Auswahlkriterien für die Hardware

- Preis/Lieferbarkeit
- Innen-/Außenmontage?
- Antennenkonnektivität? (onboard IPEX, SMA für externe Antennen)
- Autarkie (GPS? Akku?)

Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	O	00●00	000	00	00

Verfügbare Bandpläne

Wir sind in Europa, also sind zwei Bandpläne für uns relevant:

Band	ERP max.	Duty Cycle	Auslastung
EU_433 (ISM)	10dBm (10mW)	100%	dicht
EU_868 (SRD)	27dBm (500mW)	10%	mittel/leicht

869,4-869,65MHz sind für Breitbandanwendungen aus dem Band herausgeschnitten.

869,525MHz ist Frequency Slot 1 bei Meshtastic und darf mit 500mW bei 10%iger Auslastung des Bandes senden. Das ist das Band, was wir wollen.

Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	0	000●0	000	00	00

Auswahlmatrix für die Hardware

Device	Billig	GPS	Akku	SMA	Display	Architektur
HELTEC LoRa32 v3	++	-	-/(+)	(+)	OLED	ESP32
LILYGO T-Beam	о	+	18650	(+)	OLED	ESP32
LILYGO T-Echo	-	++	++	IPEX	e-Ink	nrf52840
LILYGO T-LoRa 2.1	++	-	-/(+)	+	OLED	ESP32
RAK Starter Kit	-	-/(+)	-/(+)	IPEX	(OLED)	nrf52840

byteborg

MeshTastic@SichFreun

Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	O	0000●	000	00	oo
Installa	tion				

- Antenne montieren (Betrieb mit schlecht oder nicht montierter Antenne killt den Transceiver!!!)
- USB-Verbindung mit Rechner herstellen
- https://flash.meshtastic.org aufrufen
- Gerät auswählen
- Letzte Stable-Version (Beta) auswählen
- Flash!
- Baudrate bei ESP32-Devices: 921600
- Bei Erstinstallation: Full Erase
- Go...

byteborg

Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	O	00000	●00	00	00

Software/App



Python pip install -U meshtastic

Die Apps dienen zur Gerätekonfiguration und dienen als Oberfläche für Messaging, Nodeliste und Statusanzeige. Die Python CLI kann das auch, eignet sich aber eher für Backup und Restore der Konfiguration, sowie zum Aufspielen der Konfiguration auf mehreren Geräten. Messaging auf der Kommandozeile ist recht mühselig.

Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	O	00000	○●○	00	00

Initiale Konfiguration

- Zuerst in der App BT Pairing durchführen
- Region: EU_868
- Long Name auf etwas eindeutiges setzen
- $\bullet~$ Rechts oben "Radio Configuration $\rightarrow~$ User" aufmachen
- Short Name prüfen und ggf. anpassen
- Alle anderen Dinge auf Defaults lassen

Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	O	00000	00●	00	00

Channels konfigurieren

- Der erste Kanal ist standardmäßig "LongFast" mit PSK "AQ==" und PRIMARY
- Der primäre Kanel überträgt per Default Standoortdaten (das scheint sich aber gerade in neueren Firmwareversionen zu ändern)
- Private Kanäle sind verschlüsselt
- Channel Name und PSK bilden zusammen den Schlüssel (das ist wichtig, wenn man Kanäle mit anderen teilt, denn der Name darf nicht geändert werden – sonst geht's einfach nicht)
- Eine gute Idee ist, den privaten Kanal als ersten zu definieren und LongFast als zweiten, dann kann wenig schiefgehen

3

 ● Der LoRa Channel (Radio Configuration → LoRa → Frequency Slot) ist f
ür EU_868 1

byteborg

Inhalt O	Motivation O	Hardware 00000	Software 000	Benutzen ●0	Ende 00

Benachbarte Nodes finden

- Um andere Nodes im Umfeld zu erkennen, sollte der Node etliche Stunden, manchmal auch Tage, an einer möglichst hohen Position laufen
- In Radio Configuration → Device ist unter Nodeinfo broadcast ein Intervall von 10800 Sekunden (3h) angegeben; so lange dauert es, bis die Nodes jeweils ein Lebenszeichen senden, was manchmal empfangen wird, aber auch verloren gehen kann; deshalb dauert es manchmal lange, bis sich Nodes gefunden haben
- Die Ausbreitung im 35cm-Band ist Line-of-Sight; das bedeutet, dass eine möglichst hohe Position der Antenne mit freier Sicht zu benachbarten Nodes die größtmöglichste Chance auf Kommunikation hat

byteborg

Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	O	00000	000	0●	00
Messag	ging				

- Channels: Lassen sich wie ein Gruppenchat benutzen
 - Direct Messages: In der Nodeliste auf den Short Name tippen und halten, Direct Message senden
 - Der Status ist erstmal eine leere Wolke, das bedeutet, dass die Message gesendet wird
 - Entweder materialisiert sich ein User-Symbol mit einem Haken; das heißt, der adressierte Node wurde direkt erreicht,
 - Oder eine Wolke mit einem Haken; das bedeutet, dass ein oder mehrere Nodes dazwischen die Message weiterleiten (hier gibt es keine Bestätigung des Empfangs),
 - Oder eine durchgestrichene Wolke; das bedeutet, die Aussendung schlug fehl
 - Die Aussendungen benötigen durch das Scheduling und die geringe Bandbreite etwas Zeit, also Geduld ;).

Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	O	00000	000	00	●0
Danke					

Viel Spaß am Gerät! @byteborg@chaos.social karsten@rohrbach.de

Inhalt	Motivation	Hardware	Software	Benutzen	Ende
O	O	00000	000	00	⊙●
Links					

- Meshtastic Docs
- Artikel Allgemeinzuteilung auf mikrocontroller.net
- Thread zu Sperrtopfantennen (Rundstrahler z.B. aufs Dach) für 35cm-Band